



1. Posizionare il cacciavite nel lato sfondabile in prossimità del lato muro
2. Rimuovere con cacciavite e martello gli sfondabili
3. Eliminare eventuali bave residue

POLY POOL S.p.A.

Via Sottocorna, 21/B - PARRE (BG) Italy
Tel. +390354104000 - www.polypool.it