QUALITÀ 100% GARANTITA

PROGRAMMATORE TIMER **GIORNALIERO 10A/16A**

CE

Cod. 1408

Attiva/disattiva i dispositivi collegati all'orario programmato

1



Premere gli interruttori per selezionare gli orari a cui si vuole attivare il dispositivo collegato.
Ogni interruttore premuto determina l'accensione del dispositivo collegato per 15 minuti.
Nell'esempio il dispositivo si accenderà per 15 min. ogni ora.

2

Ruotare l'orologio della ghiera per impostare l'ora corrente sul simbolo ▲

3



Con l'interruttore laterale in questa posizione il prodotto collegato resterà SEMPRE acceso indipendentemente dagli interruttori selezionati.



Con l'interruttore laterale in questa posizione il prodotto collegato si accenderà alle ore selezionate con gli interruttori della ghiera.

4

Inserire nel programmatore la spina del prodotto da attivare/disattivare.

5





Inserire la spina nella presa di corrente a 230V.
Massima potenza prelevabile: 3600W.

POLYPOOL S.p.a.
Via Sottocorna, 21/B 24020 Parre (BG)
Tel. 035703244 - www.polypool.it